

＜お客様による点検のお願い＞

ネジで固定している箇所は、ご使用により緩みます。
破損やケガの原因になりますので定期的に点検し、
 締め直しをお願いいたします。

LD SOFAの笠木部分について



【締め直し箇所】

- ・アーム天板の裏側 4カ所
- ・背の裏側底面 3P⇒7カ所、2P⇒カ所、1P・カウチ⇒3カ所



天板裏側の柱の付け根



背の裏側底面

■ 必要工具：六角レンチ（4mm）

※緩んだままご使用されると、ぐらつきの原因になります

PG SOFAの脚について



【締め直し箇所】

- ・脚 4本
- ・中脚1本（※床から数ミリ浮いた状態が正常です）



■ 必要工具：不要（※手回しで締め直し可能です）

※緩んだままご使用されると、破損の原因になります

RX-D SOFA/スチール脚について



【締め直し箇所】

- ・脚 4本
- ・中脚1本（※床から数ミリ浮いた状態が正常です）



■ 必要工具：不要（※手回しで締め直し可能です）

※緩んだままご使用されると、破損の原因になります