

＜お客様による点検のお願い＞

ネジで固定している箇所は、ご使用により緩みます。

破損やケガの原因になりますので定期的に点検し、
締め直しをお願いいたします。

☐ LD SOFAの笠木部分について



【締め直し箇所】

- ・アーム天板の裏側 4 カ所
- ・背の裏側底面3P・2P⇒ 7 カ所、1P・カウチ⇒ 3 カ所



天板裏側の柱の付け根



背の裏側底面

■必要工具：六角レンチ（4mm）

※緩んだままご使用されると、ぐらつきの原因になります

☐ PG SOFAの脚について



【締め直し箇所】

- ・脚 4 本
- ・中脚1本（※床から数ミリ浮いた状態が正常です）



■必要工具：不要（※手回しで締め直し可能です）

※緩んだままご使用されると、破損の原因になります

☐ RX-D SOFA/スチール脚について



【締め直し箇所】

- ・脚 4 本
- ・中脚1本（※床から数ミリ浮いた状態が正常です）



■必要工具：不要（※手回しで締め直し可能です）

※緩んだままご使用されると、破損の原因になります